

Weckomat: Einstellungen

Option	Bedeutung	Wertebereich	Voreinstellung
Sekunden zeig.	Sekunden werden angezeigt	Ja / Nein	Ja
Temp. anzeigen	Temperatur wird am rechten Rand der Statuszeile angezeigt	Ja / Nein	Ja
Wecken mit	Weckmittel. Externer Verbraucher (Radio) oder interner Signalgeber	Radio / Signal	Radio
Weckdauer	Automatische Selbstabschaltung des Weckalarms	3 .. 480 [min]	20 [min]
Schlummer	Schlummerfunktion	Ein / Aus	Ein
Schlu.dauer	Dauer des Schlummerzustandes	2 .. 90 [min]	5 [min]
Empf. Schlummer	Empfindlichkeit der Bewegungserkennung für den Schlummermodus (9 = Empfindlich)	1 .. 9	5
Empf. Anzeige	Empfindlichkeit der Bewegungserkennung für die Anzeige (9 = Empfindlich)	1 .. 9	5
Anzeige aus	Zeit, bis zur Selbstabschaltung der Anzeige	5 .. 999 [s]	15 [s]
Weckmodus	Betriebsart der Weckautomatik: T Täglich TW Täglich außer an Wochenenden (Sa/So) T/S Täglich außer an Wochenenden und Feiertagen W Nur an Wochenenden WF Nur an Wochenenden und Feiertagen F Nur an Feiertagen 1 Keine Wiederholung (Einmalig)	<ul style="list-style-type: none"> • T • TW • T/S • W • WF • F • 1 	T
Bundesland	Bundesland, für das die Feiertagsregelung gelten soll: BW Baden-Württemberg NI Niedersachsen BY Bayern NW Nordrhein-Westfalen BE Berlin RP Rheinland-Pfalz BB Brandenburg SL Saarland HB Bremen SN Sachsen HH Hamburg ST Sachsen-Anhalt HE Hessen SH Schleswig-Holstein MV Mecklenburg-Vorpommern TH Thüringen	<ul style="list-style-type: none"> • BW • BY • BE • BB • HB • HH • HE • MV • NI • NW • RP • SL • SN • ST • SH • TH 	NW
Feiert. anzeigen	Feiertage in der Statuszeile textuell anzeigen	Ja / Nein	Ja
Uhrzeit löschen	Die Uhrzeit der internen Echtzeituhr wird gelöscht (und neu eingelesen)		
Gerät zurücksetz.	Alle Einstellungen auf Voreinstellungen zurücksetzen		